


Configurazione Fritz!Box 7430 per VoIP

Modello: **FRITZ!BOX 7430 by AVM**


Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

Istruzioni per CheapVoIP

1. Accedere interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box 7430 col browser a <http://192.168.178.1/> ed inserire la password di accesso, se non è stata modificata inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password" e cliccare su "Registrazione"



2. Selezionare dal menu a sinistra "Telefonia" poi "Propri numeri" e poi nella pagina che appare cliccare su "Nuovo Numero"




3. Inserire i dati come nell'immagine sostituendo al numero 6554400000 e la password con i dati che trova nella sua area utente cheapnet, cliccare su "Avanti"

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface for VoIP registration. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is 'Registrazione di numeri VoIP'. The main content area is titled 'Registrazione di numeri VoIP' and contains the following sections:

- Provider di telefonia:** A dropdown menu with the selected option 'altro provider'.
- Numero per la registrazione*:** A text input field containing '6554400000'.
- Numero senza prefisso*:** A text input field containing '6554400000'.
- Altri numeri:** A button labeled 'Altri numeri'.
- *Numero per la registrazione:** A text block explaining that the user should enter the number received from their provider.
- *Numero senza prefisso:** A text block explaining that the user should enter the number without a prefix and special characters.
- Altri numeri:** A text block explaining that additional numbers can be created with the same access data.
- Dati di accesso:** A section with four input fields:
 - Nome utente: '6554400000'
 - Password: 'password'
 - Registrar: 'sip.cheapnet.it'
 - Server proxy: (empty)
- Funzioni:** A section with two input fields:
 - Trasmissione DTMF: A dropdown menu with the selected option 'RTP oppure in-band'.
 - Immettete il vostro prefisso urbano: (empty)

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Avanti' (Next) and 'Annulla' (Cancel).

4. Apparirà una pagina riassuntiva e cliccare su "Avanti"



5. Apparirà una pagina di verifica OK, cliccare su "Avanti"

